

نمابه معنای صورت ظاهری هر چیزی، آنچه که در معرض دید و برابر چشم است، آنچه از سرون دیده می شود، منظره خارجی بنا و عمارت، قسمت خارجی ساختمان و نما سازی، فن روسازی ساختمان و ساختن نامی عمارت است.

• ضرورت ساماندهی نما

• در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان ، ظوابط و مقررات ویژه ای در ارتباط با سیما و کالبد شهر وجود دارد و گروهی از برجسته ترین افراد با تخصص های مرتبط هنر زیبا سازی و زیبایی شناسی به کنترل طرح های بزرگ و کوچک معماری و شهری از نقطه نظر هماهنگی نمای بیرونی ساختمان ها و محیط شهری می پردازند.

• در سال های اخیر پس از مطرح شدن دوباره اهمیت فضاهای عمومی و ارزش زندگی شهری ، نما اهمیت دوباره ای یافته است .نما در عمل درون ساختمان را از بیرون و فضای خصوصی را از فضای عمومی جدا می کند .نماهای داخل ساختمان بیشتر جنبه خصوصی دارند ، لیکن نماهایی که به سمت کوچه و بافت شهر باز می شوند ، جنبه عمومی دارند.

• نمای ساختمان جزئی از نمای شهری است ، نمای شهری ترکیبی از اجزا متفاوت است .نمای ساختمان باید ترکیبی زیبا با کلیتی هم آهنگ از اجزا مهم به شرح زیر باشد:

• تعریف نما

• عناصر پر اهمیت در نما

• مصالح

• ورودی

• بازشوها

• پیش آمدگی

• خط آسمان

• بام بنا

سپاسگزاریم

